

Emit printer og aflæserenhed.

Betjeningsvejledning når emitudstyret bruges til trænings- og klubmesterskabsløb.
Hvis udstyret skal tilkobles PC, kontaktes klubbens PC specialist.

Aflæserenheden (nr. 250) forbindes til printeren med ledningen påmonteret den 9 poledede substik. Aflæserenheden tændes ved at vende 9 volt batteriet under batteridækslet på undersiden, så den får korrekt forbindelse til metalpolerne på aflæserenheden; der høres en kortvarig pibetone når aflæserenheden er klar.

Printeren tændes med afbryderen på venstre side, og den grønne powerlampe skal nu lyse. Hvis den gule battery lampe også lyser, er der for lidt strøm på det indbyggede batteri og det må lades op før videre brug (ladetid 16 timer), da det ellers hurtigt vil gå hel tom. Hvis der ikke er tid nok, kan man dog måske klare sig med færre ladetimer, hvis det kun er til et klubmesterskabsløb. Ladestikket tilsluttes i venstre side af printeren. Det er lettest at oplade printeren i kufferten, da laderen er fast monteret der, og netledningen i kufferten tilsluttes så 220V. Printeren vil som regel være nyopladt når kufferten med emit-sysetmet afhentes hos mig til et klubmesterskabsløb, eller hvis jeg medbringer kufferten på løbsdagen, men hvis kufferten afhentes flere dage før løbet for at banelæggerne kan afprøve systemet derhjemme, er dette dog ikke sikkert; om der skal lades, aftales så når kufferten afhentes.

Hvis batteriet er tomt, og man har 220V til rådighed på løbsstedet, kan man tage laderen ud af kufferten og slutte til printeren, og efter nogen tid, når der er ladet nok på batteriet til at printeren kan skrive, kan man nu udskrive så længe laderen er tilsluttet. Hvis der er mere end ca. 50 - 100 løbere der skal printes ud, er det nødvendigt at have laderen tilsluttet permanent, da der ikke er strøm nok på batteriet til så mange udskrifter, selv med hel opladt batteri.

Udskrivningen foregår ved at lægge emit brikken i aflæserenheden (nr. 250), og printeren vil da udskrive mellemtiderne og samlet tid. Man kører papiret frem ved at trykke på den røde "paper feed" knap på printeren, så papiret kan afrives. Hvis man vil have flere udskrifter fra samme emit brik, lægges brikken igen i målposten (nr. 100), og derefter igen i aflæserenheden (nr. 250). På denne måde kan man få det antal udskrivninger man ønsker, men man skal dog være opmærksom på, at den sidste mellemtid i emit brikken, forsvinder hver gang brikken lægges i målposten og udskrives. Den samlede løbstid bevares dog altid, uanset antal udskrivninger på denne måde, det er kun mellemtiderne der gradvis forsvinder. Hvis man vil have flere udskrifter med alle mellemtider, må man lægge en fremmed brik i aflæserenheden, før den ønskede ilægges næste gang.

På venstre side af printeren er der en firkantet åbning med adgang til 8 vippekontakter. De er til at omstille printeren til forskellige formål; evt. omstilling skal foretages med slukket printer. Normal er de alle nede undtaget nr. 4, der skal være oppe. Hvis man ønsker større udskriftstyper vippes knap nr. 5 op, det giver dog færre udskrifter pr. batteriopladning, så det bruger vi som regel ikke.

Husk efter løbet at afbryde aflæserenheden ved at endevende batteriet, så der er strøm på også til næste løb. Der er reservebatteri og reservepapirrulle i kufferten. Papiret skal monteres så der afrulles fra undersiden af rullen når den ligger i printeren, ellers kommer der ingen skrift på papiret. Papiret isættes lettest, hvis man klipper papiret skråt før det stikkes i papirindgangen. Papiret køres så frem med "paper feed" knappen.

Start- og målpost går i dvale og lukker for strømforbruget, når de ikke har været i brug et stykke tid. Det er derfor meget vigtigt, at der ikke opbevares emitbrikker i kufferten sammen med posterne, da de vil forhindre dvaletilstanden, hvorved batterierne hurtigt bliver tomt, så start- og målposterne ikke mere kan bruges.