

Kjemhus Timer (måler og printer)

Printeren tændes (on-off knappen på on). Hvis digitaluret skal synkroniseres med et andet ur tændes der i samme øjeblik sekundviseren på det ur, der skal synkroniseres med, passerer nul. Med de 3 røde knapper kan man nu stille minutterne i digitaluret, så de passer med det ur printerens skal synkroniseres med, hvis det benyttes. Da printerens kun kan tælle minutter, vises der ikke timer når uret passerer 60 minutter, men der tælles videre med 60- 61- 62- 63 osv. indtil 999 minutter, hvorefter uret går på nul og starter forfra. Da 999 minutter svarer til mere end 16 timer vil det være meget sjældent, at printerens er i brug så længe i træk. Løbstiden findes så ved at trække starttiden fra sluttiden. Man må så omregne til timer og minutter, hvis dette anvendes.

Når løberne passerer mål tages tiden ved at trykke på den sorte knap på printerens, eller bruge den håndholte trykknop. Papiret køres frem for afrivning med vippeknappen (paper) på printerens.

Hvis printerens skal lades er det lettest medens den er anbragt i kufferten, da laderen er fast monteret der. Laderen tilsluttes med ladestikket på enden af printerens (under papiret) og netledningen i kufferten tilsluttes 220V. Der lades i 12 timer for fuld opladning. Hvis der er tid nok er det bedst at aflade batteriet fuldstændigt før opladning påbegyndes. Det gøres lettest ved at lade printerens stå tændt indtil tallene i digitaluret bliver svagere og delvis usynligt.

Det kan godt tage flere dage og da printerens ikke må være tændt for længe med afladte batterier, er det måske bedst at slukke i de perioder, hvor man ikke kan holde øje med printerens i længere tid (om natten eller hvis man er på arbejde). Når printerens er afladt på denne måde, skal der helst straks oplades i mindst 12 timer.

Der er reservepapir i kufferten. Papiret skal monteres så der afrulles fra undersiden når rullen er monteret i holderen, ellers skrives der ikke på papiret. Papiret monteres lettest, hvis det afklippes skråt før det stikkes i papirindgangen. Det køres så frem med paper knappen.

EHJ120905